

PHILIPS

Garsojrašytuvas

DVT1160

LT Naudotojo vadovas

Priregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą


www.voicetracer.com



1.1 Gaminio apžvalga


1.1.1 Priekinė ir galinė pusės

- ① ON/OFF jungiklis / HOLD (klaviatūros užraktas)
- ② Mikro USB prievadas kompiuteriui prijungti
- ③ Būsenos LED:
 - Raudonas – vyksta garso įrašymas
 - Žalias – vyksta įrašo paleistis
 - Geltonas – duomenys perduodami iš / į kompiuterį
- ④ Ekranas
- ⑤ Valdymo skydelis su klavišais
- ⑥ Garsiakalbis
- ⑦ Valdymo skydelis su klavišais
- ⑧ Mikrofonas
- ⑨ Ausinių lizdas (stereofoninis lizdas, 3,5 mm)
- ⑩ Maitinimo elementų skyrelis




1.1.2 Klavišai

- ① ■ Stabdos režimas: keisti aplanką
- ② ● Pradėti įrašymą (įrašymo klavišas), tvirtinti pasirinkimą
- ③ ◀▶ Trumpas spustelėjimas: pereiti prie ankstesnio įrašo
Ilgas spustelėjimas: sparčiosios paieškos persukimo atgal režimas
Meniu naršymas: pasirinkti nustatymą
 - Stabdyti paleistį (stabdos klavišas), uždaryti meniu
 - ▶▶ Trumpas spustelėjimas: pereiti prie kito įrašo
Ilgas spustelėjimas: sparčiosios paieškos persukimo pirmyn režimas
Meniu naršymas: pasirinkti nustatymą
- ④ ▶▶ Įrašo perklausą (perklausos klavišas), perklausos pristabdymas (pristabdyti perklausą), meniu naršymas: kito meniu rodymo skirtukas. Ilgas spustelėjimas: keisti perklausos greitį
- ⑤ 🗑️ Šalinti įrašą (šalinimo klavišas)
- ⑥ Trumpas spustelėjimas: nustatyti rodiklio žymą. Ilgas spustelėjimas: iškviešti rodiklio žymas (**INDEX** klavišas)
- ⑦ Iškviešti meniu funkcijas (**MENU** klavišas)
- ⑧ + Didinti garsumą / Didinti perklausos greitį
- Mažinti garsumą / Mažinti atkūrimo greitį



1.2 Paleisties ekranas

- ① Perklauso / įrašymo trukmė / Likęs įrašymo laikas / Meniu įrašas
- ② Likusio įrašymo laiko indikatorius (stabdos režime spauskite klavišą ■)
- ③ Perklausa / įrašymas: esamas skaičius
rodiklio: esamo rodiklio skaičius
- ④ ^(Ⓞ) ► – Perklausa, ■■ – Pristabdymas, ^(Ⓞ) – Įrašas
- ⑤ HQ Nustatyti įrašymo kokybę: LP, SP, HQ /
/H Nustatyti mikrofono kokybę: /H – didelis jautrumas (ilgesnis atstumas), /L – mažas jautrumas (trumpesnis atstumas)
- ⑥ **A** Pasirinktas aplankas – **A**, **B**, **C**, **D**
- ⑦ Klaviatūra užrakinta: užrakto simbolis
- ⑧ Baterijos įkrovos lygis
- ⑨ **INDEX** –Rodiklio žymų rinkinys / Rodiklio žymos
- ⑩ **A-B** –Uždaras ciklas: kartoti pasirinktį / seką
- ⑪ **VA** – Balso suaktyvinimas įjungtas
- ⑫ Nustatyti kartojimo režimą: – nekartoti, – kartoti aplanko perklausą, – kartoti failo perklausą
- ⑬ Visas įrašų skaičius aplanke / meniu parinktis



Pastaba

- Simbolių pateiktis gali skirtis priklausomai nuo modelio, režimo ir pasirinktų funkcijų.

