

© 2023 Speech Processing Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.  
 Dieses Produkt wurde für Speech Processing Solutions GmbH hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft, und Speech Processing Solutions GmbH ist der Garantiegeber dieses Produkts. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Philips und das Philips-Wappenschild sind eingetragene Warenzeichen von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.




**SmartMeeting**  
 HD-Audio- und  
 -Videokonferenzlösung  
 mit Sembly Meeting  
 Assistant  
 PSE0550

# Benutzerhandbuch



Für weiteren Support  
 besuchen Sie  
[www.dictation.philips.com/pse0550help](http://www.dictation.philips.com/pse0550help)



## Holen Sie sich Ihren intelligenten AI-Meeting-Assistenten

Starten Sie jetzt Ihre kostenlose Testversion!

- ➊ Gehen Sie zu <https://smartmeeting.sembly.ai>
- ➋ Registrieren Sie sich
- ➌ Geben Sie die Seriennummer Ihres Geräts ein (Sie finden diese auf der Verpackung oder auf dem Gerät selbst)
- ➍ Verwenden Sie den Code "SM2022D1", um Ihr Team Plus-Abo zu aktivieren (unbegrenzte Anzahl von Meetings im ersten Monat, danach bis zu 4 Meetings pro Monat)



① Verbinden Sie den richtigen Stecker mit dem Netzgerät

② Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Gerät und einer Steckdose

③ Die LEDs auf der Rückseite zeigen den Batteriestatus an und hören auf zu blinken, wenn das Gerät vollständig geladen ist



① Schließen Sie das Gerät an einen Computer an. Hinweis: Das Gerät kann nur über den Netzadapter aufgeladen werden

② Drücken Sie um das Gerät einzuschalten

③ Sie können das Gerät nun mit verschiedenen Meeting-Softwareprogrammen verwenden, indem Sie "PSE0550" auswählen



Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Kamera nach oben und unten sowie horizontal zu bewegen

Drücken Sie oder zum Hinein- oder Herauszoomen

Drücken Sie um eine Kameraposition zu speichern

Die Status-LED des Geräts blinkt blau

Drücken Sie eine der drei Zifferntasten, um die Voreinstellung zu speichern



Wenn Sie drücken, bewegt sich die Kamera automatisch zum aktiven Sprecher

In diesem Modus leuchtet die Status-LED blau

Drücken Sie V+ oder V- um die Lautstärke zu ändern

Drücken Sie , um sich stumm zu schalten

Um das Gerät zurückzusetzen, drücken und halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts mit einem kleinen, spitzen Gegenstand, z. B. einer Büroklammer